

**PROGRAMACIÓN/ADQUISICIÓN DEL TELEMANDO:**

Los Telemandos incluidos en la caja están ya programados y listos para su uso.

**Pulsar P1:**

1 vez para programar R1 en modo monoestable  
2 veces para programar R2 en modo monoestable  
3 veces para programar R1 en modo biestable  
4 veces para programar R2 en modo biestable  
mantener pulsado el botón del telemando que se quiere adquirir hasta que el led comience a parpadear.

**CÓDIGOS DE BORRAR:**

Están disponibles dos tipos de borrado

**Borrado de un solo código:**

Pulsar el botón P2 durante unos 2 segundos (soltar el botón); el led se encenderá, pulsar el botón del telemando que se quiere borrar.

**Borrado de todos los códigos adquiridos:**

Pulsar P2 hasta que el led se encienda (durante unos 8 segundos).

