

TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **TCL**



Gracias por adquirir el mando a distancia MAN3105.

Mando a distancia para TV LCD/LED de la marca TCL.

Desliza la tapa trasera hacia abajo para instalar las baterías. Pruébalo después de instalar las baterías por primera vez, si todas las funciones son correctas, puede utilizar el mando directamente sin configuración, si no funciona correctamente debe configurarlo antes, con el siguiente método.

Búsqueda automática

Encienda su televisor manualmente, apunte con el mando a distancia al TV.



MAN3105

Mantenga presionado el botón "MUTE" tras aproximadamente 6 segundos el mando entrará en estado de búsqueda automática, por favor, preste atención a tu televisor, si aparece el icono de volumen suelte el botón "MUTE" la configuración ha terminado.

Compruebe que las funciones del TV (excepto botón de ENCENDIDO y botón VOLUMEN) funcionan correctamente. Si no, repita los pasos 2 a 3, hasta encontrar el código adecuado.

