

**3-IN-1 HOT WIRE FOAM CUTTER  
 3-IN-1 PIEPSCHUIMSNIJDER  
 DÉCOUPEUSE À FIL CHAUD 3 EN 1  
 CORTADOR DE ESPUMA DE ALAMBRE CALIENTE 3 EN 1  
 HEIßDRAHT-SCHNEIDGERÄT 3-IN-1  
 PRZECINARKA DO STYROPIANU 3 W 1  
 CORTADOR DE FIO QUENTE 3-EM-1**



USER MANUAL	3
GEbruikersHANDLEIDING	7
MODE D'EMPLOI	11
MANUAL DEL USUARIO	15
BEDIENUNGSANLEITUNG	19
INSTRUKCJA OBSŁUGI	23
MANUAL DO UTILIZADOR	28





# MANUAL DEL USUARIO

## 1. Introducción

### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

#### Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

## 2. Instrucciones de seguridad

	<p>Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños menores de 12 años.</p>
	<p>Este aparato no es apto para personas (niños incl.) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni personas con una falta de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad. Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato sin supervisión.</p>
	<p><b>Utilice el aparato sólo en interiores.</b> No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato.</p>
	<p>Desconecte el aparato siempre que no esté en uso o antes de limpiarlo o mantenerlo. Tire siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.</p>
	<p><b>NUNCA</b> desmonte ni abra la carcasa. El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.</p>

	<p><b>Cuidado:</b> El aparato se calienta durante el uso. Nunca cubra el aparato y siempre mantenga los orificios de ventilación libres de polvo y otras obstrucciones.</p> <p>La carcasa se calienta durante el uso. Deje libre el espacio alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada. Ponga el aparato en una superficie plana y resistente al calor. No ponga el aparato en alfombras, tejidos, etc.</p>
	<p>No utilice el aparato si la caja o los cables están dañados. No utilice este aparato si la carcasa o el cable están dañados. La reparación debe ser realizada por personal especializado.</p>
	<p>No utilice el aparato cerca de productos inflamables o de gas explosivo. El calor podría hacer inflamarse productos inflamables, incluso si no son visibles. Utilice el aparato sólo en un lugar aireado.</p>

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación al utilizar el aparato.
- El alambre se calienta. ¡No lo toque para evitar quemaduras!
- Nunca deje el aparato activado sin vigilancia.
- Desactive el aparato después del uso. Deje que el aparato se enfríe suficientemente antes de almacenarlo.
- Coloque el aparato siempre en el soporte después de su uso.
- Utilice el aparato siempre en una mesa ordenada y resistente al calor.
- Utilice sólo el alambre incluido o un alambre de recambio adecuado.

### 3. Normas generales

Véase la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** al final de este manual del usuario.

 	<p>No exponga este equipo a polvo ni temperaturas extremas.</p>
	<p>Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo.</p>

- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Utilice sólo la manguera luminosa para aplicaciones descritas en este manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas, etc. Un uso desautorizado puede causar daños y anula la garantía completamente.

- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Debido a las continuas mejoras, el producto podría diferir del de las imágenes.
- Las imágenes son meramente ilustrativas.
- No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura ambiente.
- Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.

## 4. Características

- cortador multiuso de alambre caliente con 3 puntas intercambiables para cortar espuma: de alambre caliente, de grabado y de cuchillo caliente
- rápido tiempo de calentamiento y soporte
- apto para cualquier tipo de espuma de poliestireno
- Ideal para cortar molduras decorativas, proyectos de bricolaje, etc.

## 5. Descripción

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

<b>1</b>	conexión punta-mango
<b>2</b>	adaptador de red

<b>3</b>	alambre de corte
----------	------------------

## 6. Funcionamiento

1. Dibuje el diseño en una pieza de espuma a mano alzada o con un patrón.
2. Seleccione una de las puntas incluidas e introdúzcala en el mango. Asegúrese de que esté bien fijada.
3. Conecte el conector del mango al adaptador. Enchufe el aparato a una toma de corriente adecuada.
4. Active el aparato y póngalo en el soporte. Deje que se caliente.
5. Sujete el aparato de manera confortable. Antes de empezar, pruébelo siempre sobre un objeto de prueba. Para un fácil manejo, quite los trozos no deseados.
6. Utilice la punta de alambre para trabajos más detallados. No utilice la fuerza para cortar la espuma y deje que el calor haga el trabajo.
7. Después del corte, desactive el aparato y deje que se enfríe en el soporte antes de almacenarlo.

## 7. Limpieza y mantenimiento

El aparato no necesita mantenimiento especial. Sin embargo, limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato.

## 8. Especificaciones

adaptador de red	
entrada	100-240 VAC, 50-60 Hz
salida	5 VDC, 1500 mA
punta de alambre caliente	
consumo	7 W
tiempo de calentamiento	30 sec
punta de cuchillo caliente	
consumo	7 W
tiempo de calentamiento	60 sec
punta de grabado	
consumo	3,5 W
tiempo de calentamiento	120 sec

**Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.**

### © DERECHOS DE AUTOR

**Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados.** Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.