



COMPROBADOR DE BATERÍAS DE PLOMO 12V

ESPECIFICACIONES

- Comprobador compacto para baterías de automóvil 12V.
- Prueba del estado de la batería.
- Comprobación del circuito del alternador.
- Supervisión proceso de carga.
- Protección contra inversión de polaridad.

FUNCIONAMIENTO

Conecte la pinza de cocodrilo al polo negativo de la batería o al chasis del automóvil, ponga la punta de la sonda (polo +) al positivo de la batería, los indicadores luminosos le indicaran el estado de la batería.

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE CARGA Y CIRCUITO DEL ALTERNADOR

PRECAUCIÓN preste especial interés en no tocar ninguna de las partes móviles del motor, la omisión de esta PRECAUCIÓN puede originar daños graves a las personas.

Proceda a poner en marcha el vehículo, conecte la pinza de cocodrilo al polo negativo de la batería o al chasis del automóvil, ponga la punta de la sonda (polo +) al positivo de la batería, el comprobador le informará mediante los indicadores luminosos del funcionamiento de carga y del alternador.

LIMPIEZA

- Limpie periódicamente el dispositivo con un paño suave y ligeramente humedecido.
- Asegúrese de que no penetre agua o cualquier otro líquido en el comprobador, de esta manera evitaremos posibles cortocircuitos y daños.