


INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir la Estación meteorológica inalámbrica con temperatura / humedad, aviso de hielo y reloj radiocontrolado de Oregon Scientific™ (BAR388HG). Este reloj viene con un sensor remoto (THGN122N) y puede funcionar con hasta 3 sensores (los sensores adicionales se venden por separado).

NOTA Tenga este manual a mano cuando use el nuevo producto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias que debe conocer.


RESUMEN SOBRE EL RELOJ

VISTA FRONTAL



1. **Snooze**
2. Área de previsión meteorológica
3. Área de temperatura exterior
4. Área de temperatura interior
5. Área de reloj / alarma
6. **ALARM** : Ver estado de la alarma; ajustar la alarma

VISTA POSTERIOR




1. ▲ / ▼ : Subir o bajar ajuste ; activar o desactivar la señal de recepción del reloj
2. **MODE**: Cambiar configuración / pantalla
3. **CANAL**: Cambiar visualización del sensor remoto
4. **MEM**: Visualizar temperatura / humedad máxima, mínima y actuales
5. Interruptor **EU / UK**



6. **PRESIÓN** Selección de la unidad de presión; ajuste de la altura
7. **ÍNDICE DE CALOR**: Mostrar el índice de calor
8. **TEMP / HUMEDAD ALTA / BAJA** 🐼 : Modificar los ajustes para activar / desactivar alarma de temperatura / humedad alta baja del canal 1
9. **°C / °F**: Selección de unidad de temperatura
10. **REINICIO**: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
11. Compartimento para las pilas

PANTALLA LCD


Área de predicción meteorológica:



1. Tendencia barométrica
2. Previsión meteorológica
3. Zona de confort
4. Icono de presión
5. Icono de altura
6. Unidad de presión / altura
7. Índice de calor




Área de Temperatura Exterior:




1. Icono de índice de calor
2. Alarma de temperatura alta / baja
3. Icono de recepción del sensor
4. Sensor de pila agotada
5. Icono máx / mín
6. Pantalla de temperatura
7. Aviso de hielo activo
8. Alarma de humedad alta / baja
9. Tendencia de la temperatura
10. Tendencia de la humedad
11. Pantalla de humedad


Área de Temperatura Interior:



1. Icono de sensor interior
2. Icono máx / mín
3. Pantalla de temperatura
4. Tendencia de la temperatura
5. Tendencia de la humedad
6. Pantalla de humedad

Área de reloj / alarma:


1. Configuración de la alarma
2. Icono **AM / PM**
3. Recepción de la señal del reloj
4. Icono de pila gastada
5. Reloj
6. Icono de modo de alarma
7. Fase de la luna

SENSOR REMOTO (THGN122N)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicador LED de estado: Parpadea en rojo durante la transmisión de datos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Orificio para montaje en pared 2. Orificio de REINICIO 3. Cambio de CANAL 4. Compartimiento para las pilas |
|--|--|

**PARA EMPEZAR****PILAS**

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, introduzca las pilas **haciendo coincidir la polaridad (+ y -)**. Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.



 indica que las pilas están casi gastadas.

NOTA No use pilas recargables. Recomendamos utilizar pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y el uso de pilas de litio en temperaturas bajo cero.

SENSOR REMOTO


El sensor recoge lecturas de temperatura y humedad aproximadamente cada 40 segundos, y las envía a la unidad principal. La unidad principal puede recoger datos de hasta 3 sensores.

Para configurar el sensor:


1. Retire los tornillos de la cubierta del compartimento para pilas.



- Introduzca las pilas hacienda coincidir la polaridad (+ y -).



- Seleccione un canal. Asegúrese de usar un canal distinto para cada sensor.
- Coloque el sensor cerca de la unidad principal. Pulse REINICIO en el sensor.
- Pulse **CHANNEL** y **MEMORY** simultáneamente en la unidad principal para iniciar la transmisión entre el sensor y la unidad principal.
- Cierre la tapa del compartimento para pilas y apriete los tornillos.
- Coloque el sensor en el lugar deseado usando el montaje en pared o el soporte para mesa.



Cómo conseguir los mejores resultados:

- Coloque el sensor fuera de la luz directa del sol y en un lugar no expuesto a la humedad.
- No coloque el sensor a más de 30 metros (100 pies) de la unidad principal (interior).
- Coloque el sensor de tal modo que quede de cara a la unidad principal (interior), minimizando obstrucciones como puertas, paredes y muebles.
- Coloque el sensor en un lugar al descubierto debajo del cielo, alejado de objetos metálicos o electrónicos.
- Coloque el sensor cerca de la unidad central durante los fríos meses del invierno, ya que las temperaturas bajo cero podrían afectar el rendimiento de las pilas y la transmisión de la señal.




El alcance de transmisión puede variar debido a muchos factores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.

Las pilas alcalinas estándar contienen importantes cantidades de agua, lo cual provoca que se congelen a baja temperatura, aproximadamente -12°C (10°F). Las pilas de litio no recargables pueden aguantar una temperatura mucho más baja, con un umbral de congelación estimado por debajo de los -30°C (-22°F).

Las coberturas inalámbricas pueden recibir el impacto de una serie de factores, como las temperaturas extremadamente bajas. El frío extremo podría reducir temporalmente la cobertura efectiva entre la estación base y el sensor. Si el rendimiento de la unidad se interrumpe debido a las bajas temperaturas, la unidad volverá a empezar a funcionar cuando la temperatura vuelva a la normalidad (es decir, las bajas temperaturas no provocan daños permanentes a la unidad).

TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR

El icono de recepción del Área del sensor remoto muestra el estado.

ICONO	DESCRIPCIÓN
	La unidad principal está buscando sensor(es).
	Se ha encontrado un canal y se está recibiendo señal del sensor
	No se encuentra el sensor. Busque el sensor o compruebe las pilas.

Para buscar un sensor:

Pulse y mantenga pulsados durante 2 segundos simultáneamente **MEM** y **CHANNEL**.

NOTA Si aún no ha encontrado el sensor, compruebe las pilas, obstrucciones y la localización de la unidad remota.

RELOJ

RECEPCIÓN DEL RELOJ

Este producto está diseñado para sincronizar su hora y fecha automáticamente en cuanto está en el área de cobertura de:

- la DCF-77 de Frankfurt, Alemania, para Europa central.
- la MSF-60 de Rugby, Inglaterra.

El reloj recogerá estas señales siempre y cuando se encuentre en un radio de 1500 km de una señal.



NOTA Deslice el interruptor **EU / UK** en la posición deseada según su ubicación. Repita este paso siempre que reinicie la unidad.

NOTA Se necesita entre 2 y 10 minutos para configurar o si se pulsa **REINICIO**. Cuando esté completa, el icono de recepción dejará de parpadear. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida.

RECEPCIÓN DE LA SEÑAL

Recepción del indicador de la señal del reloj:

SEÑAL FUERTE	SEÑAL DÉBIL	NO SE RECIBE SEÑAL
		

Para activar y forzar una búsqueda de señal:

Pulse ▲ y manténgalo pulsado durante 2 segundos.

Para desactivar la recepción de la señal:

Pulse ▼ y manténgalo pulsado durante 2 segundos.

NOTA interferencias en el ambiente producidas por alteraciones electromagnéticas pueden afectar a la recepción de la **señal** del reloj. Cuando dichas interferencias paren, la recepción volverá a su estado normal.



AJUSTE DEL RELOJ

Si la recepción de la señal del reloj está activada y se está recibiendo una señal, no hará falta ajustar manualmente el reloj.

1. Pulse **MODE** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.
2. Pulse **▲** o **▼** para modificar la configuración.
3. Pulse **MODE** para confirmar.
4. La secuencia de configuración es: zona horaria, hora, minuto, año, mes, día e idioma.


NOTA La zona horaria se puede utilizar para ajustar el reloj a + / - 9 horas de la hora recibida por la señal del reloj. Si ha desactivado la recepción de señal del reloj (es decir, ajusta manualmente el reloj), no ajuste un valor para la zona horaria.

NOTA Las opciones de idioma son inglés (E), alemán (D), francés (F), italiano (I) y español (S).

Pulse **MODE** para alternar entre Reloj con segundos y Reloj con día de la semana.

ALARMA

Para configurar la alarma:

1. Pulse **ALARM** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.
2. Pulse **▲** / **▼** para configurar hora / minuto.
3. Pulse **ALARM** para confirmar.  indica que la alarma está activada.

Para activar / desactivar alarmas:

1. Pulse **ALARM** para mostrar la hora de la alarma.



ES

2. Pulse **ALARM** de nuevo encender/apagar la alarma.

Para apagar la alarma:

- Pulse **SNOOZE** para silenciarla durante 8 minutos. O bien
- Pulse cualquier tecla de la estación meteorológica excepto **SNOOZE** para apagar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas.

BARÓMETRO

Las lecturas del barómetro de las últimas 24 horas se almacenan en la unidad principal y se utilizan para emitir previsiones meteorológicas.

Para selección la unidad de medición del barómetro:

Pulse **PRESSURE** para alternar entre mb e inHg.

AJUSTE DE ALTURA

Para garantizar que las lecturas barométricas sean correctas, ajuste la altura de tal modo que refleje la distancia desde dónde usted se encuentra al nivel del mar.

1. Pulse **PRESSURE** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.
2. Pulse **▲** o **▼** para ajustar la altura en incrementos de 10 metros (33 pies) desde los -100 metros (-328 pies) a los 2500 metros (8202 pies).
3. Pulse **PRESSURE** para confirmar.

NOTA La altura de operación máxima del barómetro y dispositivo de previsión meteorológica es de 2500 m (8202 pies).

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km (19-31 millas) basándose en lecturas de la tendencia de la presión barométrica.

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Despejado
	Parcialmente nublado
	Nublado
	Lluvia

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Selección de unidad de temperatura:

Pulse °C / °F.

Para consultar las lecturas de los sensores de temperatura exterior:

Pulse **CAN**

Para escanear automáticamente entre sensores:

Pulse **CHANNEL** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.

Los datos de cada sensor se mostrarán durante 3 segundos.



Para finalizar el escaneo automático:

Pulse **CANAL** o **MEM**.

Para alternar entre registros actuales, mínimos y máximos del sensor seleccionado:

Pulse **MEM** repetidamente.

Para borrar los registros:

Pulse **MEM** y manténgalo pulsado durante 2 segundos.

TENDENCIAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN

Las tendencias de temperatura, humedad y presión se basan en lecturas recientes de los sensores.

SUBIENDO	ESTABLE	BAJANDO

AVISO DE HIELO

Si el canal del sensor 1 baja a una temperatura entre 3°C y -2°C (37°F a 28°F), * parpadeará para avisarle de que la temperatura está llegando a los cero grados.

NOTA El aviso se detendrá automáticamente si la temperatura sale del espectro de aviso de hielo.

ALARMA DE TEMPERATURA/HUMEDAD ALTA/BAJA

Las alertas de temperatura y humedad se pueden configurar de tal modo que emitan un pitido si el sensor del canal 1 registra temperatura/humedad superior o inferior a un valor seleccionado por usted.



ES

Para activar / desactivar alarma:

1. Pulse **TEMP / HUMEDAD ALTA / BAJA** y manténgalo pulsado.
2. Use **▲** y **▼** para seleccionar la alarma de temperatura / humedad alta / baja. Pulse **TEMP / HUMEDAD ALTA / BAJA** para confirmar.
3. Pulse **▲** / **▼** para activar / desactivar la alarma y **TEMP / HUMEDAD ALTA / BAJA** para confirmar.
4. Si ha activado la alarma, use **▲** y **▼** para seleccionar la temperatura / humedad.
5. Pulse **TEMP / HUMEDAD ALTA / BAJA** para confirmar.

Para apagar la alarma de temp/humedad alta / baja:

Pulse cualquier botón. La alarma se reinicia automáticamente y volverá a sonar si la temperatura alta/baja se vuelve a registrar.

ÍNDICE DE CALOR

El índice de calor combina los datos de temperatura y humedad para describir la temperatura actual que se siente.

AVISO	ÍNDICE DE CALOR	SIGNIFICADO
Peligro extremo	54.5°C / (130 o superior)	Alta probabilidad de golpe de calor / insolación
Peligro	40.5 – 54°C (105°F – 129°F)	Seguramente se producirá cansancio debido al calor
Precaución extrema	32.2 – 40°C (90 – 104°F)	Posibilidad de deshidratación debida al calor
Precaución	26.6 – 31.7°C (80 – 89°F)	Posibilidad de cansancio debido al calor

- Para mostrar el índice de calor, pulse **HEAT INDEX**.
- Para alternar entre los registros actuales / máximo / mínimo, pulse **HEAT INDEX**, y a continuación pulse **CHANNEL** para seleccionar canal 1-3 o interior, y finalmente **MEM**.
- Para alternar entre la pantalla de temperatura / humedad y el índice de calor, pulse **HEAT INDEX** y manténgalo pulsado durante 2 segundos. Pulse **HEAT INDEX** de nuevo para interrumpir esta función.

NOTA Si el índice de calor está por debajo de 80°F / 26°C, o si el canal deseado no funciona, el índice de calor mostrará NA.

ZONA DE CONFORT

La Zona de Confort valora el clima, basándose en la temperatura actual y las mediciones de humedad.

ICONO	TEMPERATURA	HUMEDAD
	Cualquiera	>70%
	20 – 25°C (68 – 77°F)	40 – 70%
	Cualquiera	<40%

FASE DE LA LUNA

- Cuando el calendario está activo, pulse **▲** o **▼** para ver la fase de la luna del día anterior o siguiente.
- Pulse **▲** o **▼** y manténgalo pulsado para desplazarse por los años (2001 a 2099).

●	Luna nueva
◐	Creciente
◑	Cuarto creciente
◒	Casi llena
◓	Luna llena
◔	Inicio de menguante
◕	Cuarto menguante
◖	Menguante

REINICIO

Pulse **REINICIO** para volver a la configuración predeterminada.

PRECAUCIÓN

Este producto está diseñado para funcionar durante muchos años, si se usa correctamente. Aquí tiene algunos consejos:

- No exponga la unidad a fuerza excesiva, descargas, polvo, temperatura o humedad excesivas, lo cual podría resultar en problemas de funcionamiento, disminución de la vida útil, pilas gastadas y componentes dañados.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos. El hacerlo podría provocar rayones en los componentes de plástico y corroer el circuito electrónico.



- No manipule los componentes internos. De hacerlo anulará la garantía de la unidad y podría causar daños innecesarios. La unidad contiene componentes que el usuario no debe manipular.
- Use solamente pilas nuevas como las indicadas en las instrucciones de uso. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas, ya que las viejas podrían tener fugas.
- Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas reales.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No tire este producto a un contenedor de basura municipal sin clasificar. Es necesario que recopile este tipo de basura para un tratamiento especial.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.



ES

FICHA TÉCNICA

TIPO	DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRINCIPAL	
L X A X A	119 x 77 x 169mm (4,7 x 3,0 x 6,7 pulgadas)
Peso	240g (8,8 g) sin pila
Unidad de temperatura	°C /°F
Alcance de temperatura	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)
Resolución	0,1°C (0,2°F)
Frecuencia del reloj	DCF-77 (EU) / MSF-60 (RU)
Sincronización	Automática o desactivada
Frecuencia de la señal	433MHz
Reloj	Automático o manual (desactivado)
Escala de humedad	25% - 95 %
Resolución de la humedad	1%
Memoria	Temperatura máxima y mínima y humedad relativa máxima y mínima
Duración de la alarma	2 minutos
Repetición de alarma	8 minutos
Pantalla de reloj	HH:MM:SS HH:MM:Día de la semana
Formato de la hora	Formato de 12 ó 24 horas
Calendario	MM / DD ó DD / MM Idioma seleccionable: E, F, D, I, y S
Corriente	3 pilas UM-3 (AA) de 1,5V
UNIDAD REMOTA	
L X A X A	92 x 60 x 20mm (3,6 x 2,4 x 0,8 pulgadas)
Peso	62g (2,22 oz)

Cobertura de transmisión	30m (100 pies) sin obstáculos
Alcance de temperatura	-30°C a 60°C (-30,00°C a 60,00°C)
Corriente	2 pilas UM-4 (AAA) de 1,5V

NOTA Recomendamos utilizar pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y el uso de pilas de litio en temperaturas bajo cero.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite www.oregonscientific.es la sección "Contáctenos" o llame al 902 338 368. Los residentes en EEUU pueden visitar www2.oregonscientific.com/service/support o llamar al 1-800-853-8883.




ES

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Estación meteorológica inalámbrica con temperatura / humedad, aviso de hielo y reloj radiocontrolado (BAR388HG) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza 
y Noruega 